Trådløs mottaksmodul


Modell : SWA-5000

Takk for at du har kjøpt dette produktet (SWA-5000).

For mer detaljert informasjon om hvordan du kobler til og bruker den trådløse mottaksmodulen (SWA-5000), må du se i brukerhåndboken for Samsung hjemmekinoanlegg (med port for TX-kort).

Hvis hovedenheten ikke kan koble til det trådløse basselementet, trenger systemet ID-innstillingen mellom hovedenheten og den trådløse mottakeren. Mens hovedenheten er slått av, må du trykke "0" → "1" → "3" → "5", på fjernkontrollen, og deretter vil hovedenheten og den trådløse mottakermodulen være klar til paring.
Mens den trådløse mottakeren er slått på, må du holde inn "ID SET" på baksiden av enheten i 5 sekunder.


Tilleggsutstyr



Trådløs mottaksmodul



TX-kort



Høyttalerkabel (2EA)

※ TX-kortet leveres ikke med home theater-modeller som ikke har TX CARD CONNECTION(WIRELESS JACK)-porten installert.

Spesifikasjoner

Effekt	50W
Vekt	1.1 Kg
Dimensjoner (B x H x D)	76.2 x 228 x 152 mm
Bruksområde, temperatur	+5°C ~ +35°C
Bruksområde, luftfuktighet	10% ~ 75%
Effekt.	Se i brukerhåndboken for Samsung-produktet.
Frekvensområde	20Hz~20KHz
S/N-forhold	65dB

Sikkerhetsadvarsler

FORSIKTIG

FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES

FORSIKTIG:
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE BAKDEKSLET. DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.



Dette symbolet viser at farlige spenninger som kan gi støt er tilstede inne i denne enheten.



Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner som ble levert med enheten.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.

Storbritannia



Korrekt avhending av dette produktet
(deponering av elektrisk og elektronisk utstyr)


Denne markeringen som vises på produktet eller medfølgende litteratur indikerer at produktet ikke skal deponeres sammen med husholdningsavfall når det ikke lenger er i bruk. For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, skiller man dette fra andre typer avfall og resirkulerer materialene.

Husholdninger kontakter enten forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering


Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet skal ikke deponeres sammen med annet avfall.

Sikkerhetsregler


Følgende diagram illustrerer forhåndsreglene som må tas når du skal bruke eller flytte den trådløse mottaksmodulen.




Omgivelsesbetingelser ved bruk:
Omgivelsestemperatur 5°C-35°C
Luftfuktighet 10-75%




Enheten må ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og feil ved enheten.




Ikke plasser potteplanter eller vaser på enheten. Dersom det kommer fukt inn i enheten, kan dette føre til farlige støt og skade på utstyret. Skulle dette skje, må du umiddelbart trekke ut strømledningen fra nettet.



Skulle dette skje, må du umiddelbart trekke ut strømledningen fra nettet. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.



Ikke plasser tunge gjenstander på hovedledningen. Skader på hovedledningen kan føre til skader på utstyret (brannfare) og føre til støt.



Ikke fjern panelene på utstyret. Enheten inneholder strømførende komponenter som gir støt.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	